

Aktualisierung der Firmware im Ser[LOG]

Die Aktualisierung der Firmware im Ser[LOG] erfolgt mit einem USB Stick.

Die eingesetzte Firmwareversion zeigt Ser[LOG] nach Aktivierung der Bedieneinheit (Drehtaster betätigen) auf dem Display an.

Die Firmware wird per eMail geliefert. Sie besteht aus einer Datei mit dem Namen "sl". Bitte kopieren Sie diese Datei in das Rootverzeichnis Ihres USB Sticks (z.B. "E:\\" => "E:\sl").

Aktivieren Sie bitte die Bedieneinheit (Drehtaster betätigen) des Ser[LOG].
Merken Sie sich bitte das auf dem Display angezeigte Datum.

Drehen Sie den Drehtaster bis das Menü "Firmware Update" erscheint.

Drücken Sie bitte den Drehtaster. Es erscheint das Menü "Enter Password".
Das Passwort zum Laden der Firmware ist das Datum des Ser[LOG] (s.o.) im Format JJMMTT (17. Februar 2010 => "100217").
Geben Sie das Passwort Ziffer für Ziffer ein.
Nach Eingabe des gültigen Passworts erscheint die Aufforderung "Insert USB Stick".

Setzen Sie bitte den USB Stick in den Hostadapter des Ser[LOG] ein.
Ser[LOG] liest die Firmwaredatei und prüft sie auf Fehler.
Ist die Datei in Ordnung, erscheint das Menü "V1.xxx -> V1.xxx" "y/n left/right".
Drehen Sie bitte den Drehtaster um eine Stufe nach links.

Die Firmware wird aktualisiert.

Ser[LOG] startet neu.
Die aktuelle Firmware wird im Display angezeigt.